

ELECTRONIC

S E R I E S



Modele serii Elektronic wyposażone w pilot z drążkiem mają możliwość jednoczesnej zabawy czterema modelami. Wymaga to ustalenia pomiędzy modelem a pilotem kanału, na którym będzie odbywało się sterowanie. Dostępne są cztery kanały.

W przypadku zabawy kilkoma modelami każdy model powinien być sterowany na innym kanale.

W celu ustalenia kanału, na którym będzie sterowany model należy:

1. Włączyć model.
UWAGA: Podczas ustalania kanału włączony może być tylko jeden model i należy korzystać z pilota, którym będzie sterowany model.
2. Przytrzymać czerwony przycisk na pilocie (u góry po prawej stronie) tak długo aż dioda przestanie migać (około 2 sekund).
3. Trzymając wciśnięty czerwony przycisk należy przesunąć drążek pilota w jednym z kierunków:
góra, dół, lewo lub prawo. Każdy kierunek oznacza wybranie innego kanału.
4. Model potwierdza ustalenie kanału krótkim błyskiem światłami.
5. Można zwolnić przyciski.
6. Model i pilot są gotowe do zabawy.

**UWAGA: Każda wymiana baterii w pilocie wymaga ponownego ustalenia kanału.
Wymiana baterii w modelu nie wymaga ponownego ustalenia kanału.**

